Universeller Stop 2,5 mm: 240 x 290 cm (20,88 m²)

Art. nr - 68032

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

Installatie instructie

- Arbeiten Sie sauber und stellen Sie sicher, dass die Oberfläche für die Installation vollständig trocken, fett-, kies- und staubfrei ist.
- Nicht auf einem kürzlich beschichteten Bodenbelag (Gussboden) installieren. Um chemische Reaktionen zwischen Luxerton und der Beschichtung zu vermeiden, empfehlen wir eine Wartezeit von mindestens drei Monaten.
- Für das Zuschneiden empfehlen wir die Verwendung einer Textilschere oder einer stabilen Küchenschere.
- Wenn der Boden mit Lack, Wachs oder Öl behandelt wurde, ist es von wesentlicher Bedeutung, dass keine chemischen Rückstände dieser Behandlung auf dem Boden verbleiben. Der Boden muss vollständig ausgehärtet sein, bevor der Teppichbodenuntergrund verlegt wird.

- Der Teppichbodenuntergrund dient nicht als dampfdichte Feuchtigkeitssperre.

Wartungshinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich professionelle Reinigungsmittel, die für Ihren (harten) Boden geeignet sind. Verwenden Sie keine üblichen Haushaltsprodukte; diese können die Pflegeschicht oder Lackschicht beschädigen und Verfärbungen verursachen. Auch besteht die Möglichkeit, dass eine neue Schicht Politur oder Pflegemittel schlecht haftet.
- Der Boden muss ausreichend belüftet werden können; legen Sie den Teppich einige Male im Jahr offen, um zu lüften. Bei Kondensationsproblemen kann sich der Boden verfärben. Feuchtigkeit aus dem Untergrund kann nach oben ziehen und bei unzureichender Belüftung unschöne Flecken verursachen.
- Der Teppichbodenuntergrund ist empfindlich, wenn er längere Zeit direkt der Sonne ausgesetzt ist; dies kann zu Austrocknung führen.
- Der Teppichbodenuntergrund ist nicht maschinenwaschbar; nur Handwäsche bis maximal 30 °C.
- Der Teppichbodenuntergrund darf nicht in den Trockner.
- Der Teppichbodenuntergrund darf nicht gebügelt werden.