

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



Installationsanleitung

- Lassen Sie den Unterteppich, wie auch den zu installierenden Teppich, mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung im Raum akklimatisieren, in dem er installiert wird.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für die Installation liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Installation vollständig frei von Kies, Staub und trocken ist.
- Zum Schneiden des Unterteppichs empfehlen wir ein Standard-Trapez-(Abbrech-)Messer oder eine Teppichschere.
- Verwenden Sie zum Fixieren auf dem Untergrund eine Walze mit einem maximalen Gewicht von 30 kg.

Unterlagenfilz 650 g/qm - 4 mm

Art. nr - R906 A2



- Verlegung: rechtwinklig zur Verlegerichtung des Teppichs. Vermeiden Sie, dass die Nähte der Unterlage und des Teppichs zusammenfallen.
- Beachten Sie immer die Installationsanweisungen des Teppichherstellers, um Probleme während der Installation zu vermeiden.

Oberseite

N. a.

Haftungsausschluss

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.