

# Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68240

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



## Installationsanleitung

- Lassen Sie das Verlegeunterlage, genau wie den zu verlegenden Teppich, mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung in dem Raum akklimatisieren, in dem es installiert wird.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für eine Teppichinstallation liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und stellen Sie sicher, dass die Unterlage vor der Installation vollständig frei von Schmutz, Staub und trocken ist (DIN 18365).
- Zum Schneiden des Unterteppichs empfehlen wir ein Standard-Trapezklingenmesser oder eine Teppichschere.
- Verwenden Sie zum Fixieren auf der Unterlage eine Walze mit einem maximalen Gewicht von 30 kg.

# Egalsoft 6,5 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68240

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Ein Verlegeunterlage kann die natürliche Bewegung eines Teppichs nicht verhindern; daher empfehlen wir, schrumpffempfindliche Teppiche immer doppelseitig zu verkleben.
- Es wird empfohlen, Egalsoft an der Unterseite entlang der Ränder über 10 cm zusätzlich mit Universal-Teppichkleber zu verkleben, um mögliche Schrumpfung aufnehmen zu können.
- Befolgen Sie immer die Installationsanweisungen des Teppichherstellers und Kleberlieferanten, um Probleme während der Installation zu vermeiden.

## **Oberseite**

Mit der Anti-Rutsch-Schicht nach unten.

## **Haftungsausschluss**

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.