

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



Installationsanleitung

- Akklimatisieren Sie die Unterlage, genauso wie den zu installierenden Teppich, mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung in dem Raum, in dem es installiert werden soll.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für eine Teppichinstallation liegt zwischen 50–70 % und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und sorgen Sie dafür, dass der Untergrund vor der Installation vollständig schutfrei, staubfrei und trocken ist (DIN 18365).
- Für das Schneiden der Unterlage empfehlen wir ein Standard-Trapezklingenmesser oder eine Teppichschere.
- Verwenden Sie zum Fixieren auf dem Untergrund eine Walze mit einem maximalen Gewicht von 30 kg.

Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m²)

Art. nr - 68244

- Eine Unterlage kann die natürliche Bewegung eines Teppichs nicht verhindern; daher empfehlen wir, schrumpffempfindliche Teppiche immer doppelseitig zu verkleben.
- Es wird empfohlen, Egalsoft an der Unterseite über 10 cm entlang der Ränder zusätzlich mit universellem Teppichkleber zu verkleben, um mögliche Schrumpfungen aufzufangen.
- Befolgen Sie immer die Installationsanweisungen des Teppichherstellers und des Klebstofflieferanten, um Installationsprobleme zu vermeiden.
- Verwenden Sie bei projektbasierter Anwendung ein Antirutsch-Fixiermittel unter der Unterlage für zusätzliche Stabilität.

Oberseite

Mit der Anti-Rutsch-Schicht nach unten.

Haftungsausschluss

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.