

Woodstep 3 mm: 11 x 1 m (11 m²)

Art. nr - 68592

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



Installatie instructie

- Lassen Sie sowohl den Unterboden als auch den zu installierenden Oberboden mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung in dem Raum akklimatisieren, in dem installiert wird.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für die Installation liegt zwischen 50–70 % und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und stellen Sie sicher, dass die Untergrund für die Installation vollständig schufffrei, staubfrei und trocken ist.
- Zum Schneiden des Unterbodens empfehlen wir ein Standard-Trapez-Abbrechmesser oder ein Teppichmesser.
- Ein Unterboden kann die natürliche Bewegung eines Bodens nicht verhindern.

Woodstep 3 mm: 11 x 1 m (11 m²)

Art. nr - 68592



- Wir empfehlen, stets den Installationshinweis des Parkett- oder Laminatlieferanten zu befolgen.