

Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68833

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



Installatie instructie

- Lassen Sie die Unterlage, ebenso wie den zu verlegenden Oberboden, mindestens 24 Stunden in der verschlossenen Verpackung akklimatisieren, in dem Raum, in dem sie installiert wird.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für eine Teppichverlegung liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und sorgen Sie dafür, dass der Untergrund vor der Installation vollständig frei von Schmutz, Staub und trocken ist.
- Zum Schneiden der Unterlage empfehlen wir ein Standard-Trapez-Abbrechmesser.
- Eine Unterlage kann die natürliche Bewegung eines Oberbodens nicht verhindern; daher empfehlen wir, 8–10 mm Abstand zur Wand freizuhalten.

Soundstop LVT AS 1 mm: 15 x 1 m (15 m²)

Art. nr - 68833

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Befolgen Sie den Installationsrat des Oberbodenherstellers, um Probleme während der Installation zu vermeiden.