
# Whisper Black 1 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 68835

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



## Installationsanleitung

- Lassen Sie den Unterboden, ebenso wie den zu installierenden Boden, immer mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung im Raum akklimatisieren, in dem er installiert wird.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für die Installation eines PVC- oder Parkett-/Laminatbodens liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Installation vollständig staubfrei, schmutzfrei und trocken ist.
- Zum Schneiden des Unterbodens empfehlen wir ein Standard-Trapez-Abbrechmesser oder ein Teppichmesser.
- Verlegung: im rechten Winkel zur Verlegerichtung des Bodenbelags. Achten Sie darauf, dass die Fugen der Unterlage und des Bodenbelags nicht übereinanderliegen.

- Ein Unterboden kann das Arbeiten eines Bodens nicht verhindern.
- Wir empfehlen, immer den Installationshinweisen des Bodenlieferanten zu folgen.

**Oberseite**

Schwimmende Verlegung. Rollen Sie die Bahnen nebeneinander aus. Beim Verlegen der nächsten Bahn den Überlappungsbereich über die selbstklebende Klebekante legen.

**Haftungsausschluss**

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.