

# Starbase 8 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71822

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



## Installationsanleitung

- Lassen Sie das Unterbett, wie der zu installierende Teppich, mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung in dem Raum, in dem es installiert wird, akklimatisieren.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für die Teppichverlegung liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Installation völlig grießfrei, staubfrei und trocken ist.
- Zum Schneiden des Unterbetts empfehlen wir ein Standard-Trapez-Abbrechmesser oder ein Polstermesser.
- Ein Unterbett kann die natürliche Bewegung eines Teppichs nicht verhindern; daher empfehlen wir, schrumpffempfindliche Teppiche immer doppelseitig zu verkleben.

# Starbase 8 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 71822

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Befolgen Sie immer den Installationsrat des Teppichherstellers und Klebstofflieferanten, um Probleme während der Installation zu vermeiden.

## **Oberseite**

Bei beidseitiger Verklebung und Spannmethode mit der Kreppseite nach oben verlegen.

## **Haftungsausschluss**

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.