

# Black Magic 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 681181

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



## Installationsanleitung

- Lassen Sie das Unterpolster, genauso wie der zu installierende Teppich, mindestens 24 Stunden in der Verpackung in dem Raum, in dem es installiert wird, akklimatisieren.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für eine Teppichinstallation liegt zwischen 50–70 % und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Installation vollständig frei von Schmutz, Staub und trocken ist.
- Für das Schneiden des Unterpolsters empfehlen wir ein Standard-Trapez- (Abbrech-)Messer oder ein Polstermesser.
- Ein Unterpolster kann das natürliche Verhalten eines Teppichs nicht verhindern; daher empfehlen wir, schrumpffempfindliche Teppiche immer doppelseitig zu verkleben.

# Black Magic 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 681181

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Befolgen Sie immer die Installationshinweise des Teppichherstellers und des Klebstofflieferanten, um Probleme während der Installation zu vermeiden.

## Oberseite

681171 Black Magic 4 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>): Bei beidseitiger Verklebung und Spannmethode mit der schwarzen Seite nach unten verlegen.

681181 Black Magic 6 mm: 11 x 1,37 m (15,07 m<sup>2</sup>): Bei beidseitiger Verklebung und Spannmethode mit der schwarzen Seite nach unten verlegen.

681201 Black Pearl 5 mm: 7,30 x 1,37 m (10 m<sup>2</sup>): Bei beidseitiger Verklebung und Spannmethode mit der Kreppeite nach oben verlegen.

## Haftungsausschluss

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.