

# Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 681371

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



## Installatie instructie

- Lassen Sie den Oberboden und den Unterboden mindestens 24 Stunden in der Originalverpackung in dem Raum, in dem sie installiert werden sollen, acclimatisieren.
- Die beste Temperatur für die Installation beträgt 15–20 Grad Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von 50–70%.
- Stellen Sie sicher, dass der Unterboden absolut trocken und frei von Schmutz und Staub ist (EN 18365 und EN 18202).
- Zum Schneiden des Unterbodens empfehlen wir die Verwendung eines Trapezmessers.
- Nach dem Verlegen den gesamten Bodenbelag mit einer schweren Walze von 50 kg ausrollen.
- Es muss eine Dehnungsfuge zwischen verschiedenen Räumen und Bauteilen (wie Wänden, Rohren und Türrahmen) vorgesehen werden.

# **Solidbase SK 2 mm: 8 x 1 m (8 m<sup>2</sup>)**

Art. nr - 681371

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Bei südlich ausgerichteten Fenstern oder Wintergärten sollte immer für eine geeignete Sonnenschutzmaßnahme gesorgt werden, um Temperaturschwankungen durch direktes Sonnenlicht zu vermeiden.
- Der Unterboden kann das natürliche Schrumpfen oder Ausdehnen des Oberbodens nicht verhindern. Daher raten wir, an allen Wänden und Bauteilen (Wände, Rohre, Türrahmen usw.) einen Abstand von 8–10 mm freizuhalten.
- Befolgen Sie stets die Verlegeanweisungen des Herstellers des Oberbodens.