
Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



Installationsanleitung

- Lassen Sie den Oberboden und den Unterboden mindestens 24 Stunden in der Originalverpackung in dem Raum, in dem sie installiert werden, akklimatisieren.
- Die beste Temperatur für die Installation liegt bei 15–20 Grad Celsius mit einer Luftfeuchtigkeit von 50–70%.
- Stellen Sie sicher, dass der Unterboden absolut trocken und frei von Schmutz und Staub ist (EN 18365 und EN 18202).
- Zum Schneiden des Unterbodens empfehlen wir die Verwendung eines Trapezmessers.
- Verlegung: im rechten Winkel zur Verlegerichtung des Bodenbelags. Achten Sie darauf, dass die Fugen der Unterlage und des Bodenbelags nicht übereinanderliegen.
- Der Unterboden kann das natürliche Schrumpfen oder Ausdehnen des Bodenbelags nicht verhindern. Daher empfehlen wir, entlang aller Wände und Bauteile (wie Wände, Rohre und

Türrahmen) einen Abstand von 8–10 mm zu belassen.
- Folgen Sie immer den Verlegeanweisungen des Oberbodenherstellers.

Oberseite

Schwimmende Verlegung mit der Feuchtigkeitssperre nach oben. Kleben Sie die Stösse ab.

Haftungsausschluss

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.