

Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m²)

Art. nr - 716711

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



Installatie instructie

- Lassen Sie den Unterteppich, genau wie den zu installierenden Teppich, mindestens 24 Stunden in der geschlossenen Verpackung im Raum akklimatisieren, in dem er installiert wird.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für eine Teppichinstallation liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Arbeiten Sie sauber und stellen Sie sicher, dass der Untergrund vor der Installation vollständig schutfrei, staubfrei und trocken ist.
- Zum Schneiden des Unterteppichs empfehlen wir ein Trapezmesser.
- Verwenden Sie zum Fixieren der selbstklebenden Unterlage auf dem Untergrund eine Walze mit einem maximalen Gewicht von 30 kg.

Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m²)

Art. nr - 716711



- Ein Unterteppich kann die natürliche Bewegung eines Teppichs nicht verhindern; daher empfehlen wir, schrumpfempfindliche Teppiche immer doppelseitig zu verkleben.
- Befolgen Sie immer den Installationshinweis des Teppichherstellers und Klebstofflieferanten, um Probleme während der Installation zu vermeiden.

Wichtig: Rollen Sie den Egalbase 7 mm Unterteppich aus und legen Sie ihn mit der Klebeschicht nach unten großzügig mit den Nähten aneinander aus. Machen Sie die Kopf- und Seitenteile passend. Achten Sie darauf, dass der Unterteppich nicht unter Spannung steht und reiben Sie ihn anschließend gut an. Beim Spannen des Teppichs wird empfohlen, die Nähte mit Klebeband abzukleben. Um mögliche Schrumpfung aufzufangen, empfehlen wir, den Unterteppich entlang der Ränder über etwa 10–15 cm (ungefähr eine Kleberbreite) extra mit universellem Teppichkleber zu verkleben. Bei schrumpfempfindlichen Teppichen soll vollständig doppelseitig verklebt werden.