Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.

Installationsanleitung

- Floorfixx smart immer mindestens 48 Stunden in der geschlossenen Verpackung, liegend (horizontal), in dem Raum akklimatisieren lassen, in dem es verlegt wird.
- Die Luftfeuchtigkeit muss zwischen 50–70% liegen und die ideale Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20°C. Floorfixx smart kann einen maximalen Höhenunterschied von 2 mm über eine Länge von 2 Metern ausgleichen/nivellieren.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund vor der Verlegung vollständig staubfrei und trocken ist.
- Vorab immer zuerst eine dampfbremsende PE-Folie mit einer Mindestdicke von 150–200 µm verlegen.
- Die Folie ca. 5 cm an Sockelleiste/Wand hochziehen. Die Bahnen müssen sich mindestens 20 cm überlappen oder die Stöße müssen abgeklebt werden.

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

- Beginnen Sie mit dem Verlegen der Floorfixx smart Randstreifen.
- Floorfixx smart wird schwimmend im Halbverband verlegt, mit der MDF-Seite nach oben. Beginnen Sie die erste Plattenreihe in der rechten Ecke.
- Beginnen Sie die zweite Reihe mit einer halben Platte, die quer (in der Breite) zugeschnitten wurde, um einen korrekten Halbverband zu erzielen. Achten Sie darauf, dass zum Querstoss mindestens 30 cm Abstand eingehalten wird, um die Stabilität des Systems zu gewährleisten.
- Schieben Sie die Platten fest zusammen und schlagen Sie die Nut-und-Feder-Verbindung mit Schlagklotz und Hammer fest an. Nach der Verlegung den gesamten Boden mit einer 50-kg-Walze nachwalzen.
- Verlegen Sie den Bodenbelag immer rechtwinklig zur Längsfuge von Floorfixx smart, um ein Zusammenfallen von Nähten zu vermeiden.
- Entlang von Wänden, Heizungsrohren und anderen festen Objekten 10 mm Dehnfuge freihalten, damit der Boden ausreichend arbeiten kann. Ein Küchenblock ist ein festes Objekt: Stellen Sie ihn auf den blanken Untergrund.
- Für das Verkleben der PVC-Streifen/Lamellen empfehlen wir einen dafür geeigneten, universellen PVC-Klebstoff. Beachten Sie die Hinweise Ihres Klebstoffherstellers für die Verklebung auf einem glatten Untergrund. Rollen Sie das Klebstoffbett direkt nach dem Auftrag mit einer Farbrolle nach. Dieses Vorgehen verhindert ein Durchzeichnen der Klebstoffrillen.
- Bei Abmessungen von mehr als 10 Metern Länge und/oder Breite ist sowohl in Floorfixx smart als auch im Bodenbelag alle 10 Meter eine Dehnfuge (Dilatationsfuge) vorzusehen.
- Wir empfehlen, die Fugen stets von Hand leicht mit Körnung 80 zu schleifen.
- Verlegen Sie den Bodenbelag innerhalb von 24 Stunden nach der Verlegung von Floorfixx smart.

Wichtig: Verwenden Sie nicht die „nasse“ Verklebe-Methode, da die MDF-Oberfläche und -Kanten durch Feuchtigkeitseinwirkung aufquellen können. Verlegen Sie Bodenbeläge mit 2,5 mm Stärke oder dicker, um Probleme durch Durchzeichnung zu vermeiden. Floorfixx smart ist nicht für feuchte Räume geeignet. Arbeiten Sie sauber und halten Sie die Nut-und-Feder-Verbindung frei von Staub und Schmutz.

Oberseite

MDF

Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m²)

Art. nr - 62104

Haftungsausschluss

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.