

# Black Square 5 mm

Art. nr - 62280

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannen Sie diesen QR-Code, um dieses Produkt auf unserer Website anzusehen.



## Installationsanleitung

- Black Square 5 mm mindestens 24 Stunden in ungeöffneter Verpackung in dem Raum akklimatisieren lassen, in dem es verlegt wird.
- Die ideale Luftfeuchtigkeit für die Installation eines Parkett-/Laminatbodens liegt zwischen 50–70% und die Verarbeitungstemperatur beträgt 15–20 Grad Celsius.
- Der Unterboden muss sauber und dauerhaft trocken sein.
- Installieren Sie immer zuerst eine Feuchtigkeitssperre/PE-Folie auf dem Unterboden. Lassen Sie die Fugen mindestens 20 cm überlappen und dichten Sie diese mit Aluminiumklebeband ab.
- Die Unterlagenplatten sollten immer in Halbverband lose aneinander gelegt werden, mit den Längsnähten in Richtung des Lichteinfalls.

# Black Square 5 mm

Art. nr - 62280

- Halten Sie entlang der Wand und bei eventuellen Hindernissen einen Abstand von 10 mm frei.
- Installieren Sie Black Square 5 mm immer quer unter dem Laminat oder Parkett. Die Längsnähte der Unterlage stehen rechtwinklig zu den Längsnähten des Laminats oder Parketts. Bei einem Holzunterboden immer in einem Winkel von 45 Grad installieren.
- Wir empfehlen, immer die Installationshinweise des Bodenlieferanten zu befolgen.

## Oberseite

N. a.

## Haftungsausschluss

Werden die Verlegevorschriften nicht befolgt, kann Estillon nicht für Schäden und/oder Ansprüche haftbar gemacht werden, die aus einer nicht korrekten Installation resultieren. Im Zweifelsfall stets Ihren Lieferanten konsultieren.