Egalfloor Fini 5 mm: 80 x 57 cm (10,03 m²)

Art. nr - 62072

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Instruction d'installation

- Le panneau doux est un produit naturel; vous devez le laisser s'acclimater pendant 24 heures dans l'emballage scellé à l'endroit où il sera posé avant l'installation.
- L'humidité idéale pour l'installation de panneau doux se situe entre 50-70% et la température de traitement est de 15-20 degrés Celsius.
- Assurez-vous que la surface soit complètement sans gravier, sans poussière, et continuellement sèche avant l'installation.
- Commencez par appliquer un film pare-vapeur de 150-200 microns.
- Posez le panneau doux en quinconce. Laissez un espace de ±2mm entre les plaques. Laissez un espace de ±8-10 mm le long des murs, des tuyaux de chauffage et d'autres objets fixes pour permettre le mouvement du sous-plancher.

- En raison de la résistance limitée à la charge ponctuelle du panneau doux, un sous-plancher en panneau doux est moins adapté pour les espaces avec des meubles lourds ou des chaises/meubles avec des pieds fins. Dans ce cas, choisissez un sous-plancher avec une résistance à la compression plus élevée, comme Floorfixx fini.

Face supérieure.
S/O.

Clause de non-responsabilité.
Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.