

Feutre protection à film p.p. 25 x 2 m

Art. nr - R903 A2

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Instruction d'installation

- Laissez le sous-tapis, tout comme le tapis à installer, s'acclimater dans l'emballage scellé pendant au moins 24 heures dans la pièce où il doit être installé.
- L'humidité idéale pour une installation de tapis se situe entre 50–70% et la température de traitement est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le substrat soit totalement dégagé de gravats, de poussière et sec avant l'installation.
- Pour découper le sous-tapis, nous recommandons un cutter standard à lame trapézoïdale (segmentée).

Face supérieure

S/O.

Feutre protection à film p.p. 25 x 2 m

Art. nr - R903 A2



Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.