

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Instruction d'installation

- Acclimitez la sous-couche, tout comme le tapis à installer, pendant au moins 24 heures dans l'emballage fermé dans la pièce où elle sera installée.
- L'humidité idéale pour l'installation de tapis se situe entre 50–70 % et la température de traitement est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le sous-sol est complètement exempt de débris, sans poussière et sec avant l'installation.
- Pour couper la sous-couche, nous recommandons un couteau à lame trapézoïdale standard (cassable) ou une paire de ciseaux pour tapis.
- Utilisez un rouleau d'un poids maximum de 30 kg pour fixer sur le substrat.
- Une sous-couche ne peut pas empêcher le mouvement naturel d'un tapis; par conséquent, nous recommandons de toujours doubler le collage des tapis sensibles au rétrécissement.

# Egalsoft FR 6 mm: 22 x 1,37 m (30,14 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68244

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Il est conseillé de coller Egalsoft sur la face inférieure sur 10 cm le long des bords avec une colle pour tapis universelle pour absorber tout rétrécissement.
- Suivez toujours les conseils d'installation du fabricant de tapis et du fournisseur de colle pour éviter les problèmes d'installation.
- Pour une utilisation projet, appliquez un agent de fixation antidérapant sous la sous-couche pour plus de stabilité.

## Face supérieure

Avec la couche antidérapante vers le bas.

## Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.