

# Woodstep 3 mm : 11 x 1 m (11 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68592

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Installatie instructie

- Laissez le sous-plancher, comme le revêtement de sol à installer, s'acclimater dans l'emballage fermé pendant au moins 24 heures dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité idéale pour l'installation se situe entre 50–70% et la température de travail est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le substrat soit totalement exempt de débris, sans poussière et sec avant l'installation.
- Pour couper le sous-plancher, nous recommandons un cutter à lame segmentée standard ou un couteau de tapissier.
- Un sous-plancher ne peut pas empêcher le mouvement naturel d'un plancher.
- Nous conseillons de toujours suivre les instructions d'installation du fournisseur de parquet ou de stratifié.