

# Soundstop LVT AS 1 mm : 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68833

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Instruction d'installation

- Laissez le sous-plancher, comme le plancher à installer, s'acclimater dans l'emballage scellé pendant au moins 24 heures dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité idéale pour l'installation de moquette se situe entre 50–70% et la température de travail est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le substrat est complètement exempt de saleté, de poussière et sec avant l'installation.
- Pour couper le sous-plancher, nous recommandons un couteau standard à tranchant trapézoïdal.
- Un sous-plancher ne peut pas empêcher le mouvement naturel d'un revêtement de sol; par conséquent, nous recommandons de laisser un espace de 8–10 mm le long du mur.

# Soundstop LVT AS 1 mm : 15 x 1 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 68833

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Suivez les conseils d'installation du fabricant du revêtement de sol pour éviter les problèmes lors de l'installation.

## Face supérieure

Installer avec la couche antidérapante vers le haut.

## Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.