

# Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Instruction d'installation

- Laissez le sous-tapis, tout comme le tapis à installer, s'acclimater pendant au moins 24 heures dans l'emballage fermé dans la pièce où il sera installé.
- Le taux d'humidité idéal pour l'installation de tapis se situe entre 50–70 % et la température de traitement est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le support est entièrement exempt de gravier, sans poussière et sec avant l'installation.
- Pour couper le sous-tapis, nous recommandons un cutter à tranchant standard trapézoïdal ou un couteau de tapissier.
- Un sous-tapis ne peut pas empêcher le mouvement naturel d'un tapis ; c'est pourquoi nous conseillons toujours de coller en double face les tapis sensibles au rétrécissement.

# Starbase Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 718211

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Suivez toujours les conseils d'installation du fabricant de tapis et de l'approvisionneur de colle pour éviter les problèmes lors de l'installation.

## Face supérieure

Installer avec la face crêpe vers le haut en cas de collage double face et de pose tendue.

## Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.