

Egalfloor Classic 7 mm : 85 x 59 cm (7,52 m²)

Art. nr - 620612

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Instruction d'installation

- Avant l'installation, vous devez laisser le produit s'acclimater dans l'emballage scellé pendant au moins 24 heures dans la pièce où il sera installé.
- Le taux d'humidité idéal pour l'installation de l'aggloméré tendre est compris entre 50–70%, et la température de traitement est de 15–20 degrés Celsius.
- Assurez-vous que le sous-plancher est complètement exempt de gravillons, de poussières, et sec avant l'installation.
- Commencez par poser un film pare-vapeur de 150–200 microns. Les bandes du film doivent se chevaucher d'environ 20 cm et les joints doivent être scellés avec du ruban adhésif approprié.
- Posez l'aggloméré tendre en quinconce. Laissez un espace de \pm 2 mm entre les panneaux. Laissez un espace de \pm 8–10 mm le long des murs, des tuyaux de chauffage et d'autres objets

Egalfloor Classic 7 mm : 85 x 59 cm (7,52 m²)

Art. nr - 620612



fixes pour permettre le mouvement du sous-plancher.

- Lors du collage, utiliser un écran liquide d'humidité et toujours coller en double face.
- En raison de sa résistance limitée à la charge ponctuelle, un sous-plancher en aggloméré tendre est moins adapté aux pièces avec des meubles lourds ou des chaises/meubles avec des pieds fins. Dans ce cas, choisissez un sous-plancher avec une résistance à la compression plus élevée, comme Elegance Black FR.
- Les moquettes adaptées sont celles qui ne présentent pas de mouvements excessifs dus aux variations d'humidité et de température.
- En général, les tapis en coco, sisal, jonc de mer et bouclé rasé ne sont pas adaptés.
- Renseignez-vous toujours auprès de votre fournisseur de tapis et contactez également votre fournisseur de colle.