

# Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 716711

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Installatie instructie

- Laissez le sous-tapis, tout comme le tapis à installer, s'acclimater pendant au moins 24 heures dans l'emballage fermé dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité idéale pour une installation de tapis se situe entre 50–70% et la température de traitement est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le substrat est complètement exempt de débris, de poussière et sec avant l'installation.
- Pour couper le sous-tapis, nous recommandons d'utiliser un cutter trapézoïdal.
- Pour fixer le support auto-adhésif au substrat, utilisez un rouleau d'un poids maximal de 30 kg.
- Un sous-tapis ne peut pas empêcher le mouvement naturel d'un tapis; c'est pourquoi nous recommandons toujours de coller en double les tapis sensibles au rétrécissement.

# Egalbase 7 mm: 10 x 1,50 m (15m<sup>2</sup>)

Art. nr - 716711



- Suivez toujours les conseils d'installation du fabricant de tapis et du fournisseur de colle pour éviter les problèmes lors de l'installation.

**Important:** Déroulez le sous-tapis Egalbase 7 mm et disposez-le largement avec la couche adhésive vers le bas et les coutures jointes. Ajustez les extrémités et les côtés. Assurez-vous que le sous-tapis n'est pas sous tension et frottez-le ensuite bien. Lors de la tension du tapis, il est conseillé de scotcher les coutures. Pour absorber une éventuelle rétraction, nous conseillons de coller le sous-tapis le long des bords sur environ 10–15 cm (environ une largeur de peigne à colle) en plus avec une colle à tapis universelle. Pour les tapis sensibles au rétrécissement, un collage complet double-face est requis.