

# Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



## Instruction d'installation

- Laissez toujours Floorfixx smart s'acclimater au minimum 48 heures dans son emballage fermé, à l'horizontale, dans la pièce où il sera installé.
- L'humidité relative doit être comprise entre 50 et 70% et la température idéale de pose est de 15 à 20°C. Floorfixx smart peut compenser/égaliser une différence de hauteur maximale de 2 mm sur une longueur de 2 mètres.
- Assurez-vous que le support est parfaitement propre (sans poussière) et sec avant la pose.
- Appliquez toujours d'abord un film pare-vapeur en PE d'une épaisseur minimale de 150 à 200 µm.
- Faites remonter le film d'environ 5 cm contre la plinthe/le mur. Les lés doivent se chevaucher d'au moins 20 cm, ou les joints doivent être scotchés.
- Commencez par poser les bandes périphériques Floorfixx smart.

# Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Floorfixx smart se pose en pose flottante, en demi-briques, face MDF vers le haut. Commencez la première rangée de panneaux dans l'angle droit.
- Commencez la deuxième rangée avec une demi-plaque coupée dans la largeur afin de réaliser un véritable demi-briques. Veillez à conserver au moins 30 cm par rapport au joint transversal afin de maintenir la stabilité du système.
- Rapprochez les plaques l'une contre l'autre et, à l'aide d'un martyr (cale de frappe) et d'un marteau, emboîtez fermement l'assemblage languette-rainure. Après la pose, marouflez/roulez l'ensemble du sol avec un rouleau de 50 kg.
- Posez toujours le revêtement de sol perpendiculairement au joint longitudinal de Floorfixx smart afin d'éviter l'alignement des joints.
- Laissez un jeu de 10 mm le long des murs, des tuyaux de chauffage et de tout autre élément fixe, afin de permettre la dilatation. Un bloc cuisine est un élément fixe : posez-le sur le support nu.
- Pour le collage des lames/bandes PVC, nous recommandons une colle PVC universelle adaptée. Suivez les instructions de votre fabricant de colle pour un collage sur support lisse. Immédiatement après application, passez un rouleau (type rouleau à peinture) sur le lit de colle. Cette procédure limite la remontée/les traces des sillons de colle.
- Pour des dimensions supérieures à 10 mètres de longueur et/ou de largeur, un joint de dilatation doit être réalisé tous les 10 mètres, à la fois dans Floorfixx smart et dans le revêtement.
- Nous recommandons de poncer légèrement les joints à la main (grain 80).
- Installez le revêtement de sol dans les 24 heures suivant la pose de Floorfixx smart.

**Important :** N'utilisez pas la méthode de collage « humide », car la surface et les bords en MDF peuvent gonfler sous l'effet de l'humidité. Installez un revêtement de sol de 2,5 mm d'épaisseur ou plus afin d'éviter les problèmes de transparence (marquage des joints/du collage). Floorfixx smart ne convient pas aux pièces humides. Travaillez proprement et veillez à ce que l'assemblage languette-rainure reste exempt de poussière et de saletés.

## Face supérieure

MDF

## Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des

# Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104



dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.