

Elegance Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716761

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Instruction d'installation

- Laissez le sous-tapis, tout comme le tapis à installer, s'acclimater pendant au moins 24 heures dans l'emballage fermé dans la pièce où il sera installé.
- Le taux d'humidité idéal pour l'installation de tapis se situe entre 50–70 % et la température de traitement est de 15–20 degrés Celsius.
- Travaillez proprement et assurez-vous que le support est entièrement exempt de gravier, sans poussière et sec avant l'installation.
- Pour couper le sous-tapis, nous recommandons un cutter à tranchant standard trapézoïdal ou un couteau de tapissier.
- Posez la sous-couche sans tension et sans étirer le matériau pendant la mise en œuvre.
- Pressez uniformément la sous-couche dans le lit de colle. Évitez de tirer ou d'étirer le matériau lors du marouflage, car cela peut entraîner des variations dimensionnelles ou un

Elegance Green FR 6 mm: 10 x 1,50 m (15 m²)

Art. nr - 716761



retrait après la pose.

- Un sous-tapis ne peut pas empêcher le mouvement naturel d'un tapis ; c'est pourquoi nous conseillons toujours de coller en double face les tapis sensibles au rétrécissement.
- Pose : perpendiculaire au sens de pose de la moquette. Évitez que les joints de la sous-couche et de la moquette ne coïncident.
- Suivez toujours les conseils d'installation du fabricant de tapis et de l'approvisionneur de colle pour éviter les problèmes lors de l'installation.

Face supérieure

Installer avec la face crêpe vers le haut en cas de collage double face et de pose tendue.

Clause de non-responsabilité

Si les consignes de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages et/ou réclamations découlant d'une installation incorrecte. En cas de doute, consultez toujours votre fournisseur.