

Black Square 5 mm

Art. nr - 62280

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.



Installatie instructie

- Laissez le Black Square 5 mm s'acclimater pendant au moins 24 heures dans son emballage fermé dans la pièce où il sera posé.
- L'humidité idéale pour l'installation d'un parquet ou d'un sol stratifié est comprise entre 50–70 %, et la température de traitement est de 15–20 degrés Celsius.
- Le sol de base doit être propre et durablement sec.
- Installez toujours d'abord une barrière d'humidité/film PE sur le sol de base. Faites se chevaucher les joints d'au moins 20 cm et scellez-les avec du ruban adhésif en aluminium.
- Les panneaux de sous-couche doivent toujours être posés de manière lâche en quinconce, avec les joints longs dans la direction de l'incidence de la lumière.
- Laissez un espace de 10 mm le long du mur et de tout obstacle.

Black Square 5 mm

Art. nr - 62280

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Installez toujours le Black Square 5 mm en travers sous le stratifié ou le parquet. Les joints longs de la sous-couche sont perpendiculaires aux joints longs du stratifié ou du parquet. Sur un sol de base en bois, installez toujours le Black Square 5 mm à un angle de 45 degrés.
- Nous vous recommandons de toujours suivre les conseils d'installation du fournisseur du revêtement de sol.