

Woodstep 3 mm: 11 x 1 m (11 m²)

Art. nr - 68592

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Installatie instructie

- Laat de ondervloer, net als de te installeren bovenvloer, minimaal 24 uur in de gesloten verpakking acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- Werk schoon en zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig gruisvrij, stofvrij en droog is.
- Voor het snijden van de ondervloer adviseren wij een standaard trapezium-afbreekmes of een stoffeerdsmes.
- Een ondervloer kan de natuurlijke werking van een vloer niet voorkomen.
- Wij adviseren om altijd het installatieadvies van de leverancier van het parket of laminaat op te volgen.

Woodstep 3 mm: 11 x 1 m (11 m²)

Art. nr - 68592



Bovenzijde

Installeer zwevend met aluminium vochtschermb naar onder. Zorg dat de naden strak tegen elkaar aan zitten en tape de naden af.

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.