

Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381

estillon
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Installatie instructie

- Laat de bovenvloer en de ondervloer minimaal 24 uur acclimatiseren in de originele verpakking in de ruimte waarin deze worden geïnstalleerd.
- De beste temperatuur voor installatie is 15–20 graden Celsius met een luchtvochtigheid van 50–70%.
- Zorg ervoor dat de ondervloer absoluut droog is en vrij van gruis en stof (EN 18365 en EN 18202).
- Voor het snijden van de ondervloer adviseren wij het gebruik van een trapeziummes.
- De ondervloer kan de natuurlijke krimp of uitzetting van de vloerbedekking niet voorkomen. Daarom adviseren wij om langs alle muren en bouwdelen (zoals muren, buizen en deurkozijnen) een ruimte van 8–10 mm vrij te houden.
- Volg altijd de plaatsingsinstructies van de fabrikant van de bovenvloer.

Solidbase SD 1,5 mm: 10 x 1 m (10 m²)

Art. nr - 688381



Bovenzijde

Zwevende installatie met vochtscherm naar boven. Tape de naden af.

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.