

# Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



## Installatie instructie

- Floorfixx smart altijd minimaal 48 uur in de gesloten verpakking horizontaal laten acclimatiseren in de ruimte waarin geïnstalleerd wordt.
- De luchtvochtigheid dient tussen 50-70% te zijn en de ideale verwerkingstemperatuur is 15-20° Celsius. Floorfixx smart is in staat om maximale een hoogte van 2 mm op te vangen/egaliseren over lengte van 2 meter.
- Zorg ervoor dat de ondergrond voor installatie volledig stofvrij en droog is.
- Vooraf altijd eerst een dampwerende PE folie aanbrengen met een minimale dikte van 150-200 µm.
- Laat de folie ca. 5 cm tegen de plint/wand opstaan. De banen van de folie dienen elkaar minimaal 20 cm te overlappen of de naden moeten worden afgetaped.
- Begin met het leggen van Floorfixx smart kantstroken.

# Floorfixx smart 8 mm 82,5 x 56,5 cm (2,80 m<sup>2</sup>)

Art. nr - 62104

**estillon**  
WE WILL IMPROVE YOUR FLOOR

- Floorfixx smart wordt zwevend gelegd in halfsteens verband met de MDF-zijde naar boven. Begin met de eerste rij platen in de rechter hoek.
- Begin de tweede rij met een halve plaat die in de breedte is doorgesneden om een correct halfsteensverband te realiseren. Let op dat er minstens 30 cm afstand is tot de breedtenaad om de stabiliteit van het systeem te behouden.
- Schuif de platen vast tegen elkaar en sla middels een slagblok en hamer de lip-las verbinding stevig aan. Rol na installatie de gehele vloer na met een 50 kg wals.
- Installeer de vloerbedekking altijd haaks op de lengtenaad van Floorfixx smart om het samenvallen van naden te voorkomen.
- Langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten 10 mm ruimte openhouden zodat de vloer voldoende ruimte heeft om te werken. Een keukenblok is een vast object, plaats deze op de kale ondervloer.
- Voor het verlijmen van de PVC stroken/lamellen, adviseren wij het gebruik van een hiervoor geschikte, universele PVC-lijm. Volg de instructies van uw lijmfabrikant voor verlijming op een gladde ondervloer. Rol direct na applicatie het lijmbed na met een vachtroller. Deze procedure voorkomt de doortekening van de lijmrillen.
- Bij afmetingen van meer dan 10 meter lengte en/of breedte dient per 10 meter een dilatatievoeg te worden gemaakt in zowel Floorfixx smart als de vloerbekleding.
- Wij adviseren om altijd de naden met de hand te schuren met korrel 80.
- Installeer de vloerbekleding binnen 24 uur na installatie van Floorfixx smart.

**Belangrijk:** Gebruik niet de “natte” verlijmingsmethode, omdat het MDF oppervlak en randen kunnen zwellen als gevolg van de inwerking van vocht. Installeer vloerbekleding van 2,5 mm of dikker om problemen met doortekening te voorkomen. Floorfixx smart is niet toepasbaar in vochtige ruimtes. Werk schoon en zorg ervoor dat de liplas vrij van stof en vuil blijft.

## Bovenzijde

MDF

## Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.