Black Square 5 mm

Art. nr - 62280

Scan deze QR-code om dit product op onze website te bekijken.



Installatie instructie

- Black Square 5 mm minimaal 24 uur in gesloten verpakking laten acclimatiseren in de ruimte waarin het gelegd wordt.
- De ideale luchtvochtigheid voor de installatie van een parket-/laminaatvloer ligt tussen 50–70% en de verwerkingstemperatuur is 15–20 graden Celsius.
- De basisvloer dient schoon en blijvend droog te zijn.
- Installeer altijd eerst een vochtscherm/PE-folie op de basisvloer. Laat de naden minimaal 20 cm overlappen en dicht deze af met aluminiumtape.
- De ondervloerplaten moeten altijd in halfsteensverband losjes tegen elkaar worden gelegd, met de lengtenaden in de richting van de lichtinval.
- Houd langs de muur en eventuele obstakels een ruimte van 10 mm vrij.

Black Square 5 mm

Art. nr - 62280

- Installeer Black Square 5 mm altijd dwars onder het laminaat of parket. De lengtenaden van de ondervloer liggen haaks op de lengtenaden van het laminaat of parket. Bij een houten basisvloer Black Square 5 mm altijd onder een hoek van 45 graden installeren.
- Wij adviseren om het installatieadvies van de leverancier van de vloer altijd op te volgen.
-

Bovenzijde

n.v.t.

Disclaimer

Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan