

Toepassing

Voor particuliere en projectmatige toepassingen. Elegance® kan zowel bij een gespannen als een dubbelzijdig verlijmde tapijtininstallatie worden toegepast.

Tapijt

Geschikt zijn tapijten die geen overmatige werking ten gevolge van schommelingen van vochtigheid en temperatuur e.d. vertonen. In het algemeen kan gesteld worden dat kokos, sisal en zeegras niet geschikt zijn voor verlijming op Elegance® ondertapijt. Informeer altijd bij uw tapijtleverancier.

Temperatuur/vochtigheid

I.v.m. droging van lijm en werking van tapijt is de ideale temperatuur ca. 18-20° C (15° C vloertemperatuur) en de ideale luchtvochtigheid 50-60%.

Ondergrond

Moet schoon, vet- en stofvrij zijn om een goede hechting te krijgen. Parket en tegelvloeren eerst ontvetten. Afzandende betonvloeren, niet gelakte houten vloeren en kurken vloeren voorstrijken met UZIN PE 360. Anhydriet eerst voorstrijken met UZIN PE 240 Uniprimer of UZIN PE 360.

Stofzuigen

Zeer grondig stofzuigen: op stoffige ondergrond is geen hechting mogelijk!

Uitleggen

Elegance® uitrollen en met de crêpe zijde naar boven ruim uitleggen met de naden tegen elkaar. De kopse- en zijkanten pas maken. Let op dat de Elegance® niet onder spanning staat! Bij dubbele verlijming de banen Elegance® half terugslaan en (fixeer)lijm op de vloer aanbrengen. Vervolgens de banen weer sluiten en het Elegance® ondertapijt zorgvuldig aanwrijven of rollen. Bij spannen van tapijt verdient het aanbeveling om de naden met tape af te plakken en de randen van het ondertapijt op de grond te fixeren om verschuiven te voorkomen.

Legrichting

Haaks op de legrichting van het tapijt. Voorkom dat de naden van Elegance® en van het tapijt samenvallen.

Tapijt leggen

Het te leggen tapijt in de ruimte uitleggen en naden pas snijden. Bij een gespannen installatie de naden lassen met geschikt Heatbond nadenlasband, alvorens het tapijt wordt gespannen. Bij dubbele verlijming de tapijtbanen voor de helft terugslaan en begin met het aanbrengen van de lijm op het ondertapijt.

Verlijmen

Elegance® voorzien van Egalbond of Easybond, UZIN KE 2570, UZIN KE 2005 beveelt deze lijmen aan, omdat deze uitvoerig zijn getest en de goede werking hebben aangetoond.

Gebruik voor het aanbrengen van de lijm een kitstrijker met de vertanding A2. Controleer aan de rugzijde van de vloerbedekking of voldoende lijm is aangebracht: de rug dient geheel voorzien te zijn van lijm. Zo nodig andere vertanding gebruiken. Afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid 10 tot 15 minuten wachten en het tapijt inleggen.

Aanwrijven

Elegance® zorgvuldig aanwrijven, bij voorkeur met een lichte tapijtglijder of roller (30 kg). Het aanwrijven is erg belangrijk om Elegance® goed te fixeren aan de ondergrond.

Belasten

Zo min mogelijk op het vers verlijmd tapijt lopen na het aanwrijven. Het is aan te bevelen de ruimte de eerste uren niet te belasten. Na 24 uur heeft Elegance® zijn optimale indrukherstellend vermogen bereikt.

Belangrijk

Volg altijd de aanwijzingen van uw tapijt- en lijmfabrikant op!

Elegance® is een gepatenteerde merknaam van Estillon BV