

# Carpet Cushion 11mm

Carpet Cushion ist eine gerillte Teppichunterlage, hergestellt aus Schwammgummi. Die schwere Gummi-Unterlage bietet eine stabile, komfortablere und dauerhafte Basis für die Verlegung. Carpet Cushion verstärkt die Erlebnis von Luxus und Komfort und ist geeignet für Anwendung im Privatbereich.

- Stabil und einfach zu verlegen
- Egalisiert kleine Unebenheiten im Unterboden
- Verlängert den Lebensdauer und behält die originale Ausstrahlung des Teppichbodens
- Bietet Komfort und Erlebnis von Luxus
- Trittschalldämmung

**Verlegungsmethode :** Carpet Cushion mit der Papierseite nach oben verlegen bei Spannmethode.

**Verlege Richtung :** Verlegen Sie die unterlage quer zur verlegerichtung de Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.

**Allg. Bauaufsichtliche Zulassung:** Keine

**Stärke:** 11 mm /  $\pm 1,1$  mm - Maximale Toleranz 10%

**Abmessung:** 5,5m x 1,37m =  $\pm 7,5$ m<sup>2</sup>

**Gewicht:** 4114 gr/m<sup>2</sup> /  $\pm 412$  gr/m<sup>2</sup> (31 kg/roll) - Maximale Toleranz 10%

**Densität:** 374 kg/m<sup>3</sup> /  $\pm 37,4$  kg - Maximale Toleranz 10%

**Material:**  
Oberschicht Krepp-Papier mit Polyestergarn verstärkt  
Unterschicht Schwammgummi - Gerillt

**Verpackung:** Material: Bedruckte LDPE-Folienbeutel (ohne Innenrohr) mit verlegehinweis.

# Carpet Cushion 11mm

## Technische daten:

<b>Dimensionale stabiliteit zulkraft:</b>	: 40 N/mm <sup>2</sup> /länge 196N / Breite 134N
<b>Dehnbarkeit:</b>	: 10% / länge 4,2% / Breite 3,1%
<b>Stuhlrollen Belastung:</b> (Test methode: EN 985)	: Keine
<b>Trittschalldämmung:</b> (Test methode: NA)	: $\Delta L_w = 42$ dB
<b>Wärmedurchlasswiderstand:</b> (Test method: NA)	: 0,12m <sup>2</sup> K/W
<b>Brennverhalten</b> (Test methode: BS EN 13501-1)	: Efl
<b>ASTM</b> (Test methode: ASTM E 648-06)	: NA
<b>Russian requirements on fire safety</b> (Test methode: FZ-123)	: NA

## Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 stunden in originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenen raum.
- Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und raumtemperatur zwischen 15-20° C.
- Die Bahnen der Teppichunterlagen sollen immer quer unter den längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei.
- Zum schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen oder teppichschere.
- Beachten Sie immer die verlege hinweisen vom Teppichhersteller.

### Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

