

Woodstep ist eine Unterlage, hergestellt aus Schwammgummi, Mit Fasern verstärkte Aluminium Dampfsperre. Woodstep hat eine hohen Druckfestigkeit, kreiert eine stabile Basis für Ihren Holzboden und ist geeignet für Parkett- und Laminatboden im Privat und Intensieve projektbetrieb.

- Sehr gute Schallisolierung
- Hohe Druckfestigkeit, sehr stabil und einfach zu verlegen
- Gute ausgleichende Eigenschaften
- integrierte Dampf-/Feuchtigkeitsperre
- Sehr geeignet für Fußbodenheizung

Verlegemethode :

Woodstep schwimmend mit der aluminiumschicht nach unten verlegen. Die Bahnen kurz gegeneinander verlegen und verkleben mit (aluminium) Klebeband.

Verlege Richtung :

Verlegen Sie die unterlage quer zur verlegerichtung de Teppichbodens und vermeiden Sie das Zusammenfallen der Nähte von Teppich und Unterlage.

Allg. Bauaufsichtliche Zulassung :

NA

Stärke:

3,0 mm / $\pm 0,3$ mm - Maximale Toleranz 10%

Abmessung:

11m x 1 m = ± 11 m²

Gewicht:

2800 gr/m² / ± 280 gr/m² (ca.30,8 kg/Rolle) - Maximale Toleranz 10%

Densität:

933 kg/m³ / ± 93 kg - Maximale Toleranz 10%

Material:

Oberschicht	Non-woven
Mittelschicht	Schwammgummi
Unterschicht	Alu Dampfsperre

Verpackung:

Material : LDPE-Folie (ohne Innenrohr) mit Einlegeblatt

Technische daten:

Pünktliche Konformität	: Klasse PC1
Druckfestigkeit (Testmethode : EN 826 + Annex a)	: Klasse CS0 - CS > 12kPa
Caster Stuhl Test (Testmethode : EN 985)	: Passed
Trittschallreduzierung (Testmethode : NA)	: $\Delta Lw = 17dB$
Thermischer Widerstand (Testmethode : NA)	: 0,52 togs - 0,052m ² K/W
Brand Zertifizierung (Testmethode : EN ISO 9239-1)	: NA
ASTM radialer Paneltest (Testmethode: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Test methode: FZ-123)	: NA

Verlege Anleitung:

- Den Teppich und Teppichunterlagen min. 24 stunden in originalverpackung akklimatisieren lassen in den zu verlegenen raum.
- Optimale Luftfeuchtigkeit zwischen 50-70% und raumtemperatur zwischen 15-20° C.
- Die Bahnen der Teppichunterlagen sollen immer quer unter den längsrichtung des Teppichbodens verlegt werden.
- Der Unterboden soll unbedingt trocken sein und staub- und pulverfrei.
- Zum schneiden von den Unterlagen empfehlen wir Trapezklingen oder teppichschere.
- Beachten Sie immer die verlege hinweisen vom Teppichhersteller.

Wichtig:

Wenn die Verlege anleitung und andere anweisungen nicht beachtet werden, kann Estillon nicht haftbar gemacht werden für schäden oder ansprüche die entstehen durch verkehrte verlegung. Bei zweifel bitte kontakt aufnehmen mit dem Lieferant.

