

PE Silver est une mousse lisse de polyéthylène, laminée avec un hydrofuge de polypropylène métallisé de 20 micron. PE Silver convient pour les sols stratifié/parquet dans le secteur d'habitation.

- Bonne absorption des bruit de pas
- Leger et facilement à poser
- Bonne capacité d'égalisation
- Feuille hydrofuge intégrée avec raccord de 50 mm et bande
- Convient pour le chauffage par le sol

Méthode de pose:

Pose flottante avec le côté de feuille métallisée vers le sol. Étalez les bandes côte à côte. Lors de l'application de la voie suivante, placez le chevauchement sur le bord auto-adhésif.

Direction de la pose:

La thibaude doit être posée toujours perpendiculairement a la longueur de revêtement de sol afin d'éviter de superposer le joint de revêtement de sol avec celui de la thibaude.

License d'inspection des Bâtiments général:

NA

Epaisseur:

2 mm / $\pm 0,2$ mm - tolérance maximale 10%

Dimensions:

15m x 1 m = $\pm 15m^2$

Poids:

40 gr/m² / $\pm 4,0$ gr/m² (1,5 kg/roll) - tolérance maximale 10%

Densité:

20 kg/m³ / $\pm 2,0$ kg - tolérance maximale 10%

Matériaux:

Couche supérieur: Mousse lisse polyéthylène
Couche inférieure: Hydrofuge de polypropylène métallisé 20 micron

Emballage:

Material : Sac imprimé en LDPE (polyéthylène) sans tube avec instruction de pose

Technical information:

Qualités d'égalisation	:
Résistance de pression (Méthode teste: EN 826 + Annex a)	: Class CS0 - CS > 10kPa
Roulette à chaise (Méthode teste: EN 985)	: Passed
Absorption des bruits de pas (Méthode teste: NA)	: $\Delta L_w = 18\text{dB}$
Résistance chaleur (Méthode teste: ISO 8302)	: 0,67 togs - 0,067m ² K/W
Classement feu (Méthode teste: EN ISO 9239-1)	: NA
ASTM (Méthode teste: ASTM E 648-06)	: NA
Russian requirements on fire safety (Méthode teste: FZ-123)	: NA

Instruction de pose:

- Avant la pose laisser la sous-couche s'acclimater dans l'emballage d'origine pendant 24 hrs dans la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose : humidité 50 - 70%, température 15 - 20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Pour couper la thibaude nous recommandons d'utiliser une lame droit.
- Pose flottante avec la barrière contre l'humidité vers les bas et les coutures serrées ensemble. Timberbase Plus doit être collé avec un bande adhésive.
- La sous-couche ne peut pas éviter les mouvements du sol.
- Respecter les instructions de pose du fabricant de la moquette

Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur

