Floorfixx optimum 8 mm - 62107

Floorfixx optimum ist ein Systemboden mit einer einzigartigen Selbstklebeschicht: herkömmlicher Kleber wird nicht mehr benötigt. Mit Floorfixx optimum schaffen Sie schnell einen neuen belegreifen Untergrund. Mit der praktischen Überlappungsverbindung ist die Verlegung einfach. Floorfixx optimum ist sowohl für Private- als auch für gewerbliche anwendungen geeignet.

- Schnelle Montage durch Selbstklebeschicht
- Keine Verwendung von herkömmlichem Kleber
- Renovierung von schlechten Untergründen unter LVT Dry Back Planken und Fliesen mit einer Dicke von mindestens 2,5 mm
-
- Keine Warte-/Trockenzeiten und sofort belastbar und belegreif
- gleicht punktuelle Unebenheiten aus und gibt sehr gute Stabilität
- Schafft eine saubere und stabile Basis für die anschließende Verlegung

Verlegemethode:	Floorfixx optimum ist ein nach oben selbstklebender Systemboden, (75 mm Überlappungs-Verbindung), der schwimmend verlegt wird.	
Allg. Bauaufsichtliche Zulassung:	NA	
Stärke:	8 mm	
Abmessung:	825 mm x 565 mm ± 1,5 mm/m	
Gewicht:	4,843 kg/m² / ± 484 gr/m² (± 10%)	
Dichte:	720 kg/m³ / ± 72 kg	
Material:	Oberplatte :	3 mm MDF & selbstklebende Schicht & Silikonpapier
	Unterplatte :	3 mm MDF & 2,2 mm XPS Schaum
Packaging:	Material :	Recycled LDPE Folie mit Verlegeanleitung
	Inhalt Pakette	6 plates / 2,80 m²
	Inhalt Palette :	42 packs / 117,6 m²
	Abmessung Palette :	900 x 1300 x 1160 - (L x B x H in mm)
	Gewicht Palette :	584,52 kg

Floorfixx optimum 8 mm - 62107

Technische Daten:

Biegekraft (Testmethode: EN 310)	: 40 N/mm²
Stuhlrolleneignung (Testmethode: EN 985)	: Geeignet
Trittschalldämmung (Testmethode: NEN-EN ISO 717-2)	: ΔLlin = 10 dB; ΔLw = 21 dB
Ausgleichende Eigenschaften (Testmethode: NA)	: 2 mm auf 2 m Länge
Wärmedurchlasswiderstand (Testmethode: ISO 8302)	: 0,123 m²K/W
Brand Zertifizierung (Test methode: EN 13501-1)	: Bfl-S1 (in Kombination mit 2,5mm LVT strook)
Formaldehyde (Testmethode: EN 120)	: E-1

Verlege Anleitung:

- Lassen Sie Floorfixx waagerecht mindestens 48 Stunden in der geschlossenen Verpackung in Stapeln von höchstens 5 Paketen in dem Raum akklimatisieren, in dem es verlegt werden soll.
- Die Luftfeuchtigkeit muss 50-70 % betragen. Die ideale Verlegetemperatur beträgt 15-20 °C
- Floorfixx optimum ist in der Lage, eine maximale Höhe von 2 mm auf einer Länge von 2 Metern zu nivellieren
- Sorgen Sie dafür, dass der Untergrund, auf dem verlegt wird, vollständig staubfrei und trocken ist.
- Zunächst immer eine Dampfbremsfolie aus PE ((69780/69781) mit einer Mindestdicke von 150 µm verlegen.
- Lassen Sie die Folie ca. 5 cm an der Sockelleiste/Wand hochstehen. Die Folienbahnen müssen einander um ca. 20 cm überlappen oder die Stöße müssen verklebt werden.
- Floorfixx optimum wird schwimmend mit der MDF-Seite nach oben verlegt. Beginnen Sie mit der ersten Reihe in der rechten Ecke
- Beginnen Sie die 2. Reihe mit einer halben Platte, die in der Breite geschnitten wurde, um eine korrekte Keilrahmenbindung zu erreichen. Bitte beachten Sie, dass ein Abstand von mindestens 30 cm zur Breiten-Fuge eingehalten wird, um die Stabilität des Systems zu erhalten.
- Schieben Sie die Platten gegeneinander und schlagen Sie mit einem Kunststoffhammer die Überlappungsverbindung fest.
- Sie können nun das Silikonpapier entfernen, darunter befindet sich die selbstklebende Klebeschicht auf der oberen Platte.
- Da das Silikonpapier während der Installation an Ort und Stelle bleibt, können Sie die Installation jederzeit starten und stoppen.
- Wenn Sie das Silikonpapier dort lassen, wo Sie nicht arbeiten, ist das kein Problem. Sie können das Silikonpapier auch verwenden, um Ihre Arbeitslinie zu zeichnen. Dann messen Sie die Stelle aus, an der Sie beginnen möchten, entfernen das Papier, können es einfach mit einem geraden Messer abschneiden und dann können Sie an dieser Stelle mit dem Verlegen beginnen. Da das Papier einfach an der anderen Stelle verbleibt, kann die Klebstoff-Schicht nicht beschädigt werden Sie müssen sich also keine Gedanken über Ihr Leimbett machen. Sie können nur den Boden verlegen.
- Nach dem Verlegen des gesamten Bodens mit einer schweren 50-kg-Rolle (R10944) anwalzen.
- Verlegen Sie den Bodenbelag immer senkrecht zur Längsnaht von Floorfixx optimum, um ein Überlappen der Nähte zu vermeiden
- Wenn die zu verlegende Fläche 10x10 m überschreitet, wird empfohlen, in Längs- und Querrichtung sowohl in Floorfixx wie in dem Bodenbelag alle 10 Meter eine Dehnungsfuge zu montieren.
- Eine Küchenzeile ist ein festes Objekt, stellen Sie diese direkt auf den Untergrund.
- Verlegen Sie den Bodenbelag innerhalb von 24 Stunden nach der Verlegung von Floorfixx optimum

Wichtig: Keine Bodenbeläge <2,5 mm verlegen, um Probleme mit durchscheinenden Leitungen zu vermeiden! Floorfixx optimum kann nicht in Feuchträumen verwendet werden! Sauber arbeiten, nicht über die Klebeschicht laufen und darauf achten, dass die Schicht frei von Staub und Schmutz bleibt.

Verlegehinweis: Floorfixx optimum lässt sich einfach mit dem MH-630 Laminat & PVC Cutter zuschneiden.

Estillon haftet nicht für Schäden, die entstehen, wenn diese und andere Verlegeanweisungen nicht beachtet wurden.