



Vorbereiding van de vloer

- Zorg ervoor dat de vloer schoon, droog en glad is
- Repareer eventuele scheuren of gaten in de ondervloer
- Bevestig tapijtlatten rond de randen van de vloer, met de puntige kant omhoog en naar de muren gericht
- Laat een kleine ruimte (ongeveer 6 mm) tussen de tapijtlatten en de muur



Plaatsing van het ondertapijt

- Rol het ondertapijt uit en snijd deze op maat zodat deze de hele vloer bedekt
- Gebruik tapijttape of nietjes om het ondertapijt op zijn plaats te houden



Plaatsing van het tapijt

- Rol het tapijt uit en snijd het op maat zodat het iets groter is dan de vloer, met een overmaat van ongeveer 5-10 cm aan elke kant
- Leg het tapijt op zijn plaats en zorg ervoor dat het gelijkmatig over de vloer ligt
- Bevestiging van het tapijt aan de tapijtlatten
- Begin in een hoek van de kamer. Druk het tapijt met uw handen op de tapijtlatten zodat de spijkers het tapijt grijpen



Gebruik van de kniespanner

- Plaats de kniespanner op het tapijt, ongeveer 15-30 cm van de muur vandaan, met het brede uiteinde naar de muur gericht
- Druk de kniespanner tegen het tapijt en gebruik je knie om de spanner naar voren te duwen. Dit trekt het tapijt strak
- Druk het tapijt met je handen op de tapijtlatten terwijl je het met de kniespanner strak trekt



Verder spannen en bevestigen

- Werk je weg langs de muur, gebruik de kniespanner om het tapijt stuk voor stuk strak te trekken en druk het op de tapijtlatten.
- Ga door naar de andere muren, steeds weer het tapijt straktrekkend en op de tapijtlatten drukkend.

Afwerking

- Als het hele tapijt strak en gelijkmatig gespannen is, gebruik een tapijtsnijder of mes om de overtollige randen van het tapijt af te snijden.
- Druk de randen van het tapijt in de ruimte tussen de tapijtlatten en de muur, eventueel met behulp van een tapijtdrevel of plamuurmes.
- Rol over het tapijt met een tapijtroller om ervoor te zorgen dat het goed vastzit en er geen luchtballen of plooiën zijn.

Tips

- Werk altijd vanaf het midden van een muur en beweeg naar de hoeken om een gelijkmatige spanning te krijgen
- Zorg ervoor dat de kniespanner correct is afgesteld om schade aan het tapijt te voorkomen
- Het gebruik van een tapijttape of nietjes kan helpen om het ondertapijt extra stevig vast te zetten, vooral in gebieden met veel verkeer

estillon

Estillon B.V.

Linie 25
5405 AR Uden
The Netherlands
T +31 (0)413 / 42 74 27
F +31 (0)413 / 42 74 28
E info@estillon.nl
I www.estillon.com

Estillon GmbH

Fössestraße 77 c
30453 Hannover
Germany
T +49 (0)511 / 353639-38
F +49 (0)511 / 353639-37
E info@estillon.de
I www.estillon.de

Estillon S.A.R.L.

64 Rue Claude Chappe
78370 Plaisir
France
T +33 (0)1 30 54 23 46
F +33 (0)1 30 54 06 29
E info@estillon.fr
I www.estillon.fr

